故障かな? と思ったときは

製品の点検時や使用時に異常を感じたら、以下の部分を確認してください。

●本体を開閉しての点検

点検する箇所	対処方法
脚部が変形していませんか?	該当する場合、使用を中止してください。
天板や脚部の可動部分に緩みやガタつきがありませんか?	該当する場合、使用を中止してください。

●本体がスムーズに開閉しない

点検する箇所	対処方法
天板や脚部の可動部分が変形していませんか?	該当する場合、使用を中止してください。

●おりたたんだ時、天板にズレがある

点検する箇所	対処方法
天板部分が変形していませんか?	該当する場合、使用を中止してください。
天板の可動部分がゆるんだり外れたりしていませんか?	該当する場合、使用を中止してください。

お手入れ・その他

●日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭い てください。汚れのひどいときは、少量 の中性洗剤をご使用ください。市販の家 具用クリーナーをご使用の場合は、説明 書に従って行ってください。また、シン ナー・ベンジン、化学雑巾などの使用は 避けてください。



- ●この製品は屋内用です。風雨や直射日光の当たらない、 風通しの良い乾燥した場所に保管してください。本体が 濡れている場合は、十分に乾燥させてから保管するよう にしてください。
- ●天災等の不可抗力やお客様の取扱い不注意、不当な修理 改造による故障・破損等は保証いたしかねます。

- ●使用頻度や環境により、 部材の破損や経年劣化は 必ず起こります。定期的 にガタつきや不具合がな いか、接合部にゆるみが ないか点検してください。
- ●本品が汚れた場合はそのまま保管せず、汚れをきれい に拭き取った後、よく乾かしてから保管してください。

(1)

- ●本品を廃棄される場合は、住居地域・各地方自治体の 定めた方法に従ってください。
- ●品質向上の為の改良などにより、デザイン・仕様等が 一部変更になる場合があります。

株式会社トレードワン

販売元

菊屋株式会社 〒370-0884 群馬県高崎市八幡町400


<お問合せ先> 00 0120-597-320 受付時間 / 月曜~金曜9:00~18:00(平日12:00~13:00と土・日を除く)



家庭用雑貨・取扱説明書【保存版】全サイズ共通

折りたたみ式踏み台「セノピー」

この度は、当製品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。安全に正しくご使用頂く為に、 この取扱説明書を必ずよくお読みください。お読みになった後も、いつでも見られる所に大切に保管してください。



製品内容について

- ●本品は高所での作業や、荷物の上げ下ろしなど に使用する為の『踏み台』です。それ以外の用 途には適しませんので、本品を使用されるすべ ての方は、説明書の内容をよく読み、理解し、 正しくご使用くださるようお願いします。
- ◆本説明書に記載された使い方以外の使用方法や、 注意事項に従わずに事故が起きた場合、当社で の責任は負いかねますので、あらかじめご了承 ください。

使用前の点検・確認について 下記点検を行い異常が見つかった場合、絶対に使用しないでください。

●本体を開閉しての点検



スムーズに開閉できない場合、 天板のすき間にゴミや異物が 付着していないか、接合にガ 夕つきがないかを確認してく ださい。

●天板面の点検



天板に砂や水など滑りやすい 異物が付着していないか確認 してください。付着していた 場合、きれいに拭き取ってく ださい。

●本体設置後の点検



本体を平らな地面に設置し、 天板や脚部を動かしてガタつ きがないか、異常がないかを 確認してください。

●接合部分の点検



天板を軽く押してみて、接合 部分が外れていないか、きし みや異音はしないか確認して ください。

表示マークについて

製品を取り扱う際に予想される事故・被害を未然に防ぐ 為の情報を下記のマークによって説明しています。

この表示は、禁止(行ってはいけ

ないこと)を示しています。



この表示の内容を守らないと軽症または中程度の傷害を 負う可能性がある状況を示しています。

この表示は、強制(必ず行う) こと)を示しています。